



木和美・正角料理箱、長角トレイ



木和美・正角料理箱、正角トレイ(大)



木和美・正角料理箱(身)

積重

21-167-01(27064)
10.7×10.7×H4.8cm/内寸9.4×9.4×H4cm

¥1,540

木和美・正角料理箱(蓋)

21-167-02(27065)
10.7×10.7×H1cm

¥660

木和美・正角トレイ(小)

積重

21-167-03(27066)
12.3×12.3×H2.1cm/内寸11.1×11.1×H1.3cm

¥1,210

木和美・正角トレイ(大)

積重

21-167-04(27067)
23.2×23.2×H2.1cm/内寸21.8×21.8×H1.3cm

¥2,750

木和美・長角トレイ

積重

21-167-05(27068)
34.1×12.5×H2.1cm/内寸32.7×11.1×H1.3cm

¥2,420

木和美・長角三ツ切セット(蓋なし)

21-167-06(27071) ¥7,040
34.1×12.5×H5.3cm

※料理箱(27064)3点+長角トレイ(27068)1点セット

木和美・正角四ツ切セット(蓋なし)

21-167-07(27070) ¥8,910
23.2×23.2×H5.3cm

※料理箱(27064)4点+正角トレイ(大)(27067)1点セット

木和美・正角料理箱三段セット(蓋付)

21-167-08(27069) ¥6,490
12.3×12.3×H14.5cm

※蓋(27065)1点+料理箱(27064)3点+正角トレイ(小)(27066)1点セット