



飾り棚 3段小物入れつき  
01 (43172) 約90×30×H135cm



かざり棚かいだん  
ノック  
02 (43181) 3尺7寸 約74×20(49.5)×H110cm



傾斜型3段棚 角カゴ付  
04 (43234)

約50×40×H90cm  
※角カゴサイズ 小 約40×27×H7cm  
中 約44×31×H9cm  
大 約49×35×H10cm



棒組み風背板付什器(棚3段) 組立 運賃  
06 (43262) 約90×45×H180cm

※棚板の角度が変えられます。



07



08

小上り風展示台 運賃  
07 (43171) 約180×90×H45cm

08 (43220) 小 約90×90×H45cm  
※ストッカーボー別売

りんご箱型小物入れ

09 (43183) キャスター付 約60×30.5×H34.5cm  
※キャスター(Φ3cm)  
10 (43184) キャスターなし 約60×30.5×H30cm

## 杉樽



杉樽(無塗装)

11 (42320) 4斗樽(72L) 約Φ58×H56cm  
12 (42321) 2斗樽(36L) 約Φ47×H46cm  
13 (42322) 1斗樽(18L) 約Φ39×H34cm



杉樽(メープル) 中板付

14 (42330) 4斗樽(72L) 約Φ58×H56cm/内高12cm  
15 (42331) 2斗樽(36L) 約Φ47×H46cm/内高11.5cm  
16 (42332) 1斗樽(18L) 約Φ39×H34cm/内高9.5cm



4段BOX什器 組立

17 (57035) 約60×40×H161.5cm  
BOX内寸約57×37×H15(7)cm  
※無塗装



組立



3段BOX什器 組立

18 (57030) 無塗装  
19 (57031) カントリー  
20 (57032) 茶  
約60×40×H130cm  
BOX内寸約57×37×H15(7)cm



溜ざる什器

21 (42160) 大 約55×55×H80cm/座面:約Φ50×48cm  
22 (42161) 中 約39.5×39.5×H60cm/座面:約Φ36×32cm  
23 (42162) 小 約33×33×H26cm/座面:約Φ30cm