



まな板が浮いているので、清潔に両面使いいただけます。



自立するので収納にも便利。



(大) サイズはシンクに渡しての使用も可能です。  
※シンクの種類により使用できないものもあります。

ひのき 清潔・浮かせ両面まな板

- ①817870 小 **3,300円**(税抜) 約33.5×21×H3cm/重さ約580g
  - ②817887 中 **3,800円**(税抜) 約41×24×H3cm/重さ約750g
  - ③817894 大 **4,700円**(税抜) 約48×26×H3cm/重さ約880g
- 材質:ひのき/生産国:日本  
ボール箱入



パントリー、コーヒートレー、  
カッティングボードとして



※イメージ

ひのきボード

- ①784370 S **3,380円**(税抜) 約27×16×H1.3cm
  - ②784387 M **3,980円**(税抜) 約35×21×H1.3cm
  - ③784394 L **4,480円**(税抜) 約38×24×H1.3cm
- 材質:ひのき/生産国:日本/シュリンクパック



※イメージ



- 799718
- ひのき丸まな板
- 10,800円**(税抜)
- 約Φ30×H3cm/重さ約920g
- 材質:ひのき/生産国:日本  
シュリンクパック

まな板として、ピザプレートとして

まな板のお手入れ方法

まな板表面をさっと水で濡らし、布巾等で軽く拭き取ってからご使用ください。食材の匂いや色が移りにくくなります。  
タワシやスポンジを使って目の向きにそって両面をよく洗い、水気を拭き取ったうえで立てて陰干しして、よく乾燥させてください。  
板に黒ずみ(カビ)が目立ったときは、市販の漂白剤の使用が可能です。気になる部分に塗布し、その後十分にすすぎ流してください。  
※天然木のため桧特有のヤニが出る場合がございます。無害ですが、気になる場合はお湯で洗い流してからご使用ください。  
※一枚板の木のまな板は、経年変化で木口(板の切り口面)に細かいひびなどができる場合がございます。  
※十分なお手入れで長くご愛用いただけますが、黒ずみは自然の時の流れの中で発生してくるものです。  
※天然素材を使用した製品の為、色・木目・重さ等は若干のばらつきがでる場合がございます。