



押し蓋・落し蓋
PP袋入



巻きすだれ
PP袋入



カツを節削り 削-SAKU-
貼箱入



鯉節削箱
貼箱入



ちいさなまな板
PP袋入



桜のミニカッティングボード
PP袋入



Beansカッティングプレート
シュリンクパック



ひのき 清潔・浮かせ両面まな板
ボール箱入



榎・江戸びつ
シュリンクパック



榎・飯台
シュリンクパック



桐・米びつ
箱入



味噌桶・漬物樽
シュリンクパック



こね鉢
ボール箱入



テーブルウェア



アニマルキッズプレート・アニマル小皿
PP袋入



キッズおはし・キッズスプーン
PP袋入



Naturalist キッズセット
箱入



モミの木 花ざら・モミの木 れんこんコースター
PP袋入



テイクアウト



ひのきぼーど
PP袋入



木製スプーン
木製カトラリー 3点セット
PP袋入