

商品ご使用上の注意

当社では、皆様に安心して商品をご使用いただけるよう
製造物責任保険に加入済みですが、
ご使用の際には、下記の点に十分ご注意ください。

木製品

白木・無塗装商品(おひつ／半切／セイロ／抜型等)

本品を最初にご使用になる前にまず、アクリル板を洗ってください。
小物は洗い桶やボウルに水をはって、酢をおちよこで1~2杯程度入れそ
の中に浸してください。おひつなどは、中に酢水をはってください。時間的には、1~2時間が適切です。(米のとぎ汁も効果的です)その後軽く水洗い
をして、布巾で軽く水気を拭き取り、日陰干しにしてからご使用ください。
また板などの大型商品は、直接60~70°Cのお湯を数回かけてください。



1 使用前

- 軽く濡れ布巾で拭いてご使用ください。食品の臭いや色がしみ込みにくくなり、黒ずみも防げます。

2 使用後

- 水又はお湯でさっと洗い、すみやかに水気を拭き取ってください。
- 長い時間水に浸すと木の老化を早め変形、変色の原因となります。
- 洗った後は、充分に乾かしてから片付けてください。生乾きはカビの原因になります。
- 乾かすときは日陰干しをしてください。直射日光に当たると、反ったり割れたりする恐れが
あります。
- 洗浄機は使用しないでください。

3 保管方法

- 充分乾いたら、吸収性の良い紙(ハトロン紙か紙袋)に包み、通気性が良く、直射日光
の当たらない所に保管してください。ビニール袋に入れると、カビやヤニの原因になりますのでお避けください。

4 カビについて

- カビの原因は、汚れと湿気です。食品のカスが残っているとカビの原因になりますので丹念に洗ってください。もしカビてしまったら、米のとぎ汁に一夜浸してからわしでこすってください。

5 水漏れ、タガおち

- しばらく使用していない飯台や桶は、底から水漏れしたりタガおちしたりすることがあります。原因是乾燥のしすぎによるものです。しばらくの間水をはってください。木が膨らんで、水漏れしにくくなります。
- 木枠は、ご使用の準備で水に浸けさせず、濡れ布巾で拭く程度にしてください。祝宴の準備の際、酒をそいで長時間放置せず、なるべく間際にご用意ください。

6 ヤニについて

- 本品はときとして芳香のものもある木に含まれる樹脂(ヤニ)がにじみ出る場合があります。自然なものではあります。樹脂(ヤニ)は決して不衛生な物ではありませんので安心してご使用ください。万一気になる場合は、市販の消毒用アルコール(エタノール)でヤニを木全体にのばすように拭き取ってください。

塗装商品(ウレタン／漆)



- 製造直後の塗装商品には特有の臭いがあり、抜けるのに時間を要します。特に温かいものを盛り付けた場合、気になることがあります。短時間で完全に塗装の臭いを取りのぞく技術はありません。桶の場合は、60~70°Cのお湯を桶に注ぎ、軽くかき回してすぐに捨てる作業を何度か繰り返すことで若干の緩和がみられます。

- ご使用後は水又はお湯でさっと洗い、すみやかに水気を柔らかい布で拭き取るようにしてください。長い時間水に浸すと木の老化を早め変形、変色の原因となります。

- 洗った後は、充分乾かしてから片付けてください。生乾きはカビの原因になります。

- 乾かす時は日陰干しにしてください。直射日光に当たると、反ったり割れたりする恐れがあります。

- たわし、アルカリ洗剤、みがき粉等の使用は避けてください。変色、剥離(はくり)の原因になります。

- 漆塗り商品の場合体質によりごくまれに漆でかぶれる事があります。ご注意ください。

- 洗浄機は使用しないでください。破損、塗装の剥離等の原因になります。

- 商品は丁寧にお取扱いください。塗装の剥離はカビの発生の原因となります。

知的所有権・著作権に関する注意事項

このカタログに掲載されている自社開発オリジナル製品につきましては、すでに特許権、意匠権等の知的所有権を有しているものがあります。不正競争防止法に基づき保護されております。又、このカタログの一部あるいは全部を無断で転載・複写(コピー)することは著作権上の例外を除き禁じられております。